〈上手に使って上手に節電〉

National
松下電工

ナショナル
背もたれヒータ
ミニミニマット・いすわりくん


保証書付
保　管　用


取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は必ず保管してください。

ミニミニマット

背もたれヒータ
いすわりくん





もくじ

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**危険**・・・人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠**警告**・・・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠**注意**・・・人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止	このような⊘記号は、してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る	このような●記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危　険

必ず守る	**低温やけどや脱水症状のおそれあり。** **◆次のような方がお使いのときは、特に注意。** ○乳幼児 ○自分で操作のできない方 ○皮ふ感覚の弱い方 ○お子様 ○お年寄り ○皮ふの弱い方 ○眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方 ○深酒・疲労の激しい方 **◆一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用。** 長時間皮ふの同じ場所に触れて使用しない。
禁止	**◆就寝用暖房器として使用しない。** 低温やけどのおそれがあります。

⚠警　告

分解禁止	**◆自分で分解、修理しない。** 発火したり異常動作してけが・火災のおそれがあります。
禁止	**◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。** 感電・ショート・発火の原因になります。

低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度（40～60℃）のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると（状態や個人差によっても異なりますが）低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

安全上のご注意

⚠ 警　告

禁止

◆ **電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**
◆ **電源プラグの根元に力をかけない。**
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

◆ **交流100V以外では使用しない。**
火災・感電の原因になります。

⚠ 注　意

必ず守る

◆ **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
◆ **電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。**
上記2項を守らないと、感電・ショート・発火の原因となります。

禁止

◆ **電源スイッチ部に水やお茶などをこぼさない。**
（万一こぼした時は、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けること。）
火災・感電のおそれがあります。

禁止

◆ **スプレー缶、ライター等を本体の近くに置かない。**
爆発や火災の原因となります。

◆ **犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。**
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。


◆ **アイロン台として使用したり、加熱物を本体の上に置かない。**
熱で本体を傷め発火することがあります。
◆ **折り曲げて使用しない。**
火災や故障の原因となります。（ミニミニマットの場合）
◆ **中央折り曲げ部以外を折り曲げて使用しない。**
火災や故障の原因となります。（いすわりくんの場合）

電源プラグを抜く

◆ **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

各部のなまえと使いかた（ミニミニマット）


1 電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりと差し込む。



⚠ 注意

奥まで確実に差し込む。
（過熱・発火のおそれあり）


2 電源スイッチを「入」にする。



各部のなまえと使いかた（いすわりくん）

1 **中央折り曲げ部で折り曲げる。（図参照）**


2 **背中側を座イス等の背もたれにあてる。（図参照）**



3 **電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりと差し込む。**

⚠注 意
奥まで確実に差し込む。 （過熱・発火のおそれあり）


4 **電源スイッチを「入」にする。**




使用上のご注意

- **先のとがったもの（ピン、コンパスなど）で突いたり、イスや机など重いものをのせたりしないでください。**
  ヒータをいためる原因になります。

- **回転イスでのご使用の場合、イスに電源コードが巻きつかないように注意してお使いください。**
  電源コードが引張られ、破損する場合があります。



- **電動マッサージャー等（硬くて）凹凸のある物の上で使用しないでください。**
  ヒータをいためる原因になります。



- **表面温度はサーモスタットのはたらきであつくなったり、ぬるくなったりをくり返します。また、室温が比較的高いときにはサーモスタットが作動して、ぬるいと感じる時間が長くなる場合がありますが、これは故障ではありません。**
- **サーモスタットにより表面にふくらみがありますが、異常ではありません。**

ご注意

■床材・イス張りにご注意
アクリル・ウール・皮材質のカーペットやイス張り、クッションフロア、新しい畳など熱で変色しやすい材質の上で、長時間同じ位置で使用すると熱がこもって変色することがあります。ときどき床面・イス張り等のチェックをしてください。

お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

本体の汚れ

コーヒー、しょう油等をこぼしたら

1 **すぐに、タオルやティッシュペーパー等で吸い取る。**

2 **台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯にタオル等を浸して固く絞り、シミを広げないようにして根気よく汚れをふき取る。**

3 **ティッシュペーパーで残っている水気をできるだけ除去した後、ブラシなどで毛並みをそろえる。**
※乾燥するまでシミを除去した部分を踏みつけないこと。
※日陰で充分乾かす。

ドライクリーニングや水洗いはしない。
故障の原因となります。

電源スイッチ部や電源コードの汚れ

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯にタオル等を浸して絞り、汚れをふき取る。

シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。

保管のしかた

1 **本体に付着したゴミや食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。**
保管中にカビや虫の発生する原因となります。

2 **シワや折りぐせがつかないよう、上には重い物を乗せないようにして、湿気の少ない場所に保管する。**

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このミニミニマット・いすわりくんの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みの上、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（取扱説明書の9頁ご参照）にお問い合わせください。

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか

- **●スイッチを入れても、時々通電しないときがある。**
- **●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。**
- **●運転中に異常な音がする。**
- **●電源プラグ、コード、ヒータ本体、電源スイッチ部などが異常に熱い。**
- **●こげくさい臭いがする。**
- **●その他の異常・故障がある。**

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
〈ご自分では絶対に分解しないでください。〉

※点検時はプラグ・プラグ刃の汚れを落としてください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は
「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-081-365**（ハイ 365日）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター ☎011-707-7210
〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3
札幌千代田ビル2階
北海道松下電工テクノサービス（株）

○東京修理ご相談センター ☎03-5392-7190
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号
ヘリオスⅡ2階
東部松下電工テクノサービス（株）

○名古屋修理ご相談センター ☎052-551-7900
〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館8階
中部松下電工テクノサービス（株）

○大阪修理ご相談センター ☎072-878-8999
〒575-0041 大阪府四条畷市蔀屋新町3番41号
近畿松下電工テクノサービス（株）

○福岡修理ご相談センター ☎092-622-0531
〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
西部松下電工テクノサービス（株）

商品・お取扱いなどのご相談は
「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-081-713**（ハイ ナイス）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本お客様ご相談センター
☎ 03-3769-4820
FAX 03-3769-4984
〒108-8402 東京都港区芝4丁目8番2号

○西日本お客様ご相談センター
☎ 06-6946-2437
FAX 06-6941-4057
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号

ご注意　所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。　0204

仕様

品　　名	ミニミニマット	背もたれヒータ　いすわりくん
表面材の材質	アクリル100%	
定格電圧	AC100V(50-60Hz)	
定格消費電力	30W	50W
本体外形寸法	45cm×45cm	45cm×80cm
質量（重量）	550g	800g
電源コード	有効長さ1.8m	
表面温度(室温20℃のとき)	約45℃	

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部　DRCT 1D-529
Y No.1
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただき、お申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。

2．ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

3．ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。

4．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
（ホ）一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
（へ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5．本書は日本国内においてのみ有効です。

6．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7．お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の9頁をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

持 込

ナショナル

背もたれヒータ

ミニミニマット・いすわりくん 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	DR （お買い上げの品番をご記入下さい。）		
保証期間	本 体	お買い上げ日より 1年間	
※ お買い上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電 話	（ ）	
※ 販売店	住所・店名 電話 （ ）		

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部
〒522－8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26－7890

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線